

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZUGRIFFSBERECHTIGUNG 1

- ALLGEMEINER BETRIEBSMODUS

Die LED "EIN" LED leuchtet grün.
Die Stromversorgung ist eingeschaltet.

- Brandalarm

Die LED "BRANDALARM" leuchtet rot.
Die externen Alarmgeber, sowie der interne Summer befinden sich im Alarmzustand.
Die Nachricht "EVAKUIERUNG" wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

- Zur Stummschaltung des internen Summers

Drücken Sie die Taste "AKUSTIK AUS".



- Zur Aktivierung der externen Alarmgeber

Für den Fall der Aktivierung der automatischen oder manuellen Melder drücken Sie die Taste „EVAKUIERUNG“.



- Durchführen des "Indikationstests"

Drücken Sie die Taste "TEST", um einen gemeinsamen Test der inneren Summer-, LED- und LCD-Anzeige durchzuführen.



Technischer Support:

Tel.:.....

Mobil:.....

Kontaktperson:.....

.....

- Nachrichten

• ALARME

Die LED "BRANDALARM" leuchtet grün. Drücken Sie die Taste ❶ (Alarme) und nutzen sie ▲▼ um die Liste der Alarmmeldungen zu überprüfen.

• STÖRUNGEN

Die LED "STÖRUNG" LED leuchtet gelb. Drücken Sie die Taste ❷ (STÖRUNGEN) und nutzen Sie ▲▼, um die Liste der Fehlermeldungen zu prüfen.

• ABSCHALTUNG

Die LED "ABSCHALTUNG" leuchtet gelb. Drücken Sie die Taste ❸ (AUS) und drücken Sie ▲▼ um die List der Nachrichten zur Deaktivierung zu überprüfen.

• TESTS

Die LED "TEST" leuchtet gelb. Drücken Sie die Taste ❷ (Tests) und drücken Sie ▲▼, um die Liste der aktiven Tests zu überprüfen oder drücken Sie die Sequenz Tasten ❹ (Mehr>>) - ❷ (Tests).

• WARNUNGEN

Drücken Sie die Taste ❸ (Warnungen) und drücken Sie ▲▼, um die Liste mit Warnmeldungen zu überprüfen. Oder drücken Sie die Taste ❹ (Mehr) - ❸ (Warnungen).

Um den Nachrichten-Wiedergabemodus zu beenden, drücken Sie die Taste "LÖSCHEN".



ZUGRIFFSBERECHTIGUNG 2/3

- Stummschaltung

Geben Sie den Zugangscode (Errichter/ Installateur) ein. Drücken Sie die Taste "Stummschalten".

CODE



Die gelbe LED neben der Taste leuchtet auf.

Um die Alarmgeber einzuschalten, drücken Sie die Taste "Summ Schaltung" erneut. Die gelbe LED schaltet sich aus.

- Das System zurücksetzen

Geben Sie den Zugangscode (Errichter / Installateur) ein. Drücken Sie die Taste „Zurücksetzen“.

CODE



- Deaktivieren einer Zone / Device

Geben Sie den Zugangscode (Errichter/ Installateur) ein. Drücken Sie Menü 2) ZONEN/ 3) DEVICES.

Wählen Sie eine Zone/ Device zur Deaktivierung. Drücken Sie die Taste ❹ (Deaktivierung). Drücken Sie die Taste ❷ (Diese) oder ❸ (Alle). Die LED "ABSCHALTUNG" leuchtet gelb.

- Aktivieren einer Zone/ Device

Die LED "ABSCHALTUNG" leuchtet gelb. Geben Sie den Zugangscode (Errichter / Wartung) ein. Wählen Sie Menü 2) ZONEN/ 3) DEVICES. Wählen Sie eine Zone / Device. Wählen Sie die Taste ❹ (Aktivieren). Drücken Sie die Taste ❷ (Diese) oder ❸ (Alle).