

SensoMAG Sockel-Typen

- ① **B24** - Standardsockel
- ② **B24D** - Standardsockel mit einer Schottky-Diode
- ③ **B24RD** - Standardsockel mit einer Schottky-Diode und erhöhtem Stromverbrauch im Alarmzustand
- ④ **B24 Relay** - Sockel mit Relais-Ausgang, 24V

